Mandis shop

EDIFIER RC10E

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
+	+	+ VOL	Vol +
-	-	VOL −	Vol -
LINE1	Line 1	TV 1	1
LINE2	Line 2	DVD 2	2
OPT	OPT	CD - STB 3	3
COX	COX	VIDEO 4	4
	Bluetooth	BLUETOOTH 9	9
	Play	SLOW ▶	Play / Slow
	Pause	STEP - FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
	I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

https://alefernbedienung.de/de/EDIFIER/1697-273-ersatzfernbedienung-fur-EDIFIER-RC10E.htm