Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power	POWER	Power
ATV	ATV	MEDIA DISPLAY	Display / Media
DTV	DTV	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
HDMI	HDM	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
PICTURE	Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
FREEZE	Freeze	STEP - FREEZE II	Pause / Step / Freeze
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
NICAM	Nicam	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
PROG	Prog +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
PROG	Prog -	CH PAGE −	CH- / Page-
	Navegacion Subir		Up
	Navegacion Bajar		Down
	Navegacion		Right
	Navegacion		Left
OK	OK	OK	OK

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home	RADIO	RADI O	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radi o /
EXIT	Exi t	CLEAR EXIT CANCEL	Exi t / Cancel / Cl ear				
	Roj o	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Sear ch				
	Ver de	APP REPEAT	Gr een / APP / Repeat				
	Amari l l o	YouTube REPEAT A-B	Yel l ow / YouTube / Repeat				
	Azul	Prime Video RANDOM	Bl ue / Pri me Vi deo / Random				
▶/II	Pl ay/ Pause	SLOW ▶	Pl ay / Sl ow				
■/●	St op/ Rec	HOLD ■	St op / Hol d				
⏮	I <<	PRESET- ⏮	I << / Pr eset -				
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Pr eset +				
PgUp	PgUp	SHIFT +	CH+ PAGE	Shi ft + CH+ /			
PgDn	PgDn	SHIFT +	CH- PAGE	Shi ft + CH- /			
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-				
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+				
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Mar ker / PC				
LIST	LI ST	LIST SMART	Sm art / Li st				
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Gui de / EPG / -/--				