Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
FLIP	Flip	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
P.MODE	P.Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
FREEZE	Freeze	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
RECALL	Recall	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
FAV	FAV	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
16:9/4:3	16:9/4:3	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
CH	CH+	CH PAGE	CH+ / Page+
	CH-	CH PAGE	CH- / Page-
VOL	Vol+	VOL	Vol+
	Vol-	VOL	Vol-
	Play/Pause	SLOW	Play / Slow
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
I<<	I<< / Preset-
>>I	>>I / Preset+
TTX	Text / Goto
Mix	Sound / Title
Index	Smart / List
Hold	Shift + Stop /
Sub-T/Repaet	Subtitle / EQ
Clock/A-B	Display / Media
Reveal/Goto T	Audio / Lang I/II
Size/AUT T	Shift + Picture / Format
Zoom	Zoom / Size
EPG	Guide / EPG / -/--
Rec	Rec / Rec Mode
AUD.LNG/Stop	Stop / Hold
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Blue	Blue / Prime Video / Random