Mandis shop

Panasonic EUR501302

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
Tv/AV	AV / Input / RDS
F	Menu / Home
+	Vol +
-	Vol -
Up	Up
Down	Down
N	Smart / List
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
9	9
0	0
R	Exit / Cancel / Clear
-/--	Guide / EPG / -/--
Timer	Sleep / Timer
[+]	Stop / Hold

https://alleferbedienungen.de/Panasonic/1697-138-ersatzfernbedienung-fur-Panasonic-EUR501302.htm