| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| TV | TV | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / |
| INPUT | Input | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0 | 0 | HDMI-SAT 0 | 0 |
| LAST | Last | RETURN BACK | Back / Return |
| INFO | Info | ANGLE INFO | Info / Angle |
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| SOUND | Sound | TITLE SOUND | Sound / Title |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| CH+ | Up | | Up |
| CH+ | CH+ | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| CH- | Down | | Down |
| CH- | CH- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| VOL+ | Right | | Right |
| VOL+ | Vol + | VOL + | Vol + |
| VOL- | Vol - | VOL − | Vol - |
| VOL- | Left | | Left |
| ENTER | Enter | OK | OK |
| ON/OFF | Red/PIP On/Off | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| INPUT | Green/Input PIP | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| SOUND | Yellow/Sound PIP | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| SIZE | Blue/Size PIP | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| [ ≡ ] | [ ≡ ] | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / Tools |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|---|---|
| | [ ≡. ] | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ | | |
| | [ ≡♦] | SIZE ZOOM | Zoom / Size | | |
| | [ ≡?] | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- | | |
| | [ ≡+] | HOLD | Stop / Hold | | |
| | [ ≡o] | FORMAT PICTURE | Picture / Format | | |
| | [ ≡]/[ ≡]/[ ] | GOTO TEXT | Text / Goto | | |
| | [ ≡◊] | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |