Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY	Standby		Power
OSD	OSD	MEDIA DISPLAY	Display / Media
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0/10	0/10	HDMI - SAT 0	0
10+	10+	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TIME	Time	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
REV	<<	TUNE-	<< / Tune-
FWD	>>	TUNE+	>> / Tune+
PREV	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
NEXT	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Play/Pause	SLOW	Play / Slow
	Vol+	VOL +	Vol+
	Vol-	VOL −	Vol-
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
HDMI	HDMI	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
DVD/USB	DVD/USB	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
PBC	PBC	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
LANGUAGE	Language	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
A-B	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
SLOW	Slow	SHIFT + SLOW ▶	Shift + Play /
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
L/R	L/R	FORMAT PICTURE	Picture / Format
VIDEO	Video	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
PROG	Prog	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
N/P	N/P	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung