Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
V +	Vol +	VOL +	Vol +
V −	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
APPS	APPS	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP / Repeat

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
P	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
P	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
MOUSE	Mouse	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
YouTube	YouTube	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
prime video	prime video	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime
f	f	LIST SMART	Smart / List
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Green	APP REPEAT — Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random		
Pause	STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze		
Play	SLOW — Play / Slow		
Stop	HOLD — Stop / Hold		
<<	TUNE- — << / Tune-		
>>	TUNE+ — >> / Tune+		
TEXT	GOTO TEXT — Text / Goto		
Rec	REC MODE — Rec / Rec Mode		
I <<	PRESET- — I << / Preset-		
>>I	PRESET+ — >>I / Preset+		
MTS	PC FAV MARKER — Fav / Marker / PC		
SUB	EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ		