Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY	Standby FM-AM		Power
DOWN	Volume Down	VOL –	Vol -
UP	Volume Up	+ VOL	Vol +
L	L FM-AM		Left
R	R FM-AM		Right
FRONT	Front		Up
REAR	Rear		Down
1	1 FM-AM	TV 1	1
2	2 FM-AM	DVD 2	2
3	3 FM-AM	CD-STB 3	3
4	4 FM-AM	VIDEO 4	4
5	5 FM-AM	TAPE 5	5
6	6 FM-AM	TUNER 6	6
7	7 FM-AM	AUX-HDD 7	7
8	8 FM-AM	USB 8	8
9	9 FM-AM	BLUETOOTH 9	9
10/0	10/0 FM-AM	HDMI-SAT 0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
AMS -/--	AMS/-/-- FM-AM	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
MEMO CH/PGM	Memo/CH/PGM	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
+	+ FM-AM	+ CH PAGE	CH+ / Page+
–	- FM-AM	CH PAGE –	CH- / Page-
MUTE	Mute FM-AM	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
MODE	Mode FM-AM	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
DECK A	Deck A	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
DECK B	Deck B	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
FM/AM	FM/AM	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
CD	CD	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
TV	TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
VCR	VCR	LIST SMART	Smart / List
PHONO	Phono	SIZE ZOOM	Zoom / Size
TAPE	Tape	MEDIA DISPLAY	Display / Media
CDV	CDV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1 Phono	SHIFT + TV 1	Shift + 1
2	2 Phono	SHIFT + DVD 2	Shift + 2

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
3 Phono	SHIFT + CD-STB 3 — Shift + 3
4 Phono	SHIFT + VIDEO 4 — Shift + 4
5 Phono	SHIFT + TAPE 5 — Shift + 5
6 Phono	SHIFT + TUNER 6 — Shift + 6
7 Phono	SHIFT + AUX-HDD 7 — Shift + 7
8 Phono	SHIFT + USB 8 — Shift + 8
9 Phono	SHIFT + BLUETOOTH 9 — Shift + 9
10/0 Phono	SHIFT + HDMI-SAT 0 — Shift + 0
Memo/CH/PGM	SHIFT + PC FAV MARKER — Shift + Fav / Marker / PC
Mute Phono	SHIFT + DIMMER MUTE — Shift + Mute / Dimmer
Play Phono	SLOW ▶ — Play / Slow
<< Phono	TUNE- ◀◀ — << / Tune-
>> Phono	TUNE+ ▶▶ — >> / Tune+
Pause Phono	STEP-FREEZE ❚❚ — Pause / Step / Freeze
Stop Phono	HOLD ■ — Stop / Hold
L Phono	SHIFT + ◀ — Shift + Left
R Phono	SHIFT + ▶ — Shift + Right

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
UP Volume Up	SHIFT + VOL + — Shift + Vol +
DOWN Volume Down	SHIFT + VOL – — Shift + Vol -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Stanby CD	Power	1 CD	1
Volume Down	Vol -	2 CD	2
Volume Up CD	Vol +	3 CD	3
CD	Yellow / YouTube / Repeat	4 CD	4
Deck A	Red / Netflix / Search	5 CD	5
Deck B	Green / APP / Repeat	6 CD	6
FM/AM	Blue / Prime Video / Random	7 CD	7
VCR	Smart / List	8 CD	8
TV	TV/Radio /	9 CD	9
Tape	Display / Media	10/0	0
Phono	Zoom / Size	AMS/-/-- CD	Guide / EPG / -/--
CDV	AV / Input / RDS	Memo/CH/PGM	Fav / Marker / PC
L CD	Left	Play CD	Play / Slow
R CD	Right	Pause CD	Pause / Step / Freeze
+ CD	CH+ / Page+	Stop CD	Stop / Hold
- CD	CH- / Page-	<< CD	<< / Tune-
Mute CD	Mute / Dimmer	>> CD	>> / Tune+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
STANDBY Standby VCR	SHIFT + Power Shift + Power
DOWN Volume Down	SHIFT + VOL – Shift + Vol -
UP Volume Up VCR	SHIFT + + VOL Shift + Vol +
L L VCR	SHIFT + Left Shift + Left
R R VCR	SHIFT + Right Shift + Right
+ + VCR	SHIFT + + CH PAGE Shift + CH+ /
– - VCR	SHIFT + CH PAGE – Shift + CH- /
MUTE Mute VCR	SHIFT + DIMMER MUTE Shift + Mute / Dimmer
MODE Mode VCR	SHIFT + TOP MENU D.MENU Shift + D. Menu / Top Menu
1 1 VCR	SHIFT + TV 1 Shift + 1
2 2 VCR	SHIFT + DVD 2 Shift + 2
3 3 VCR	SHIFT + CD - STB 3 Shift + 3
4 4 VCR	SHIFT + VIDEO 4 Shift + 4
6 6 VCR	SHIFT + TUNER 6 Shift + 6
5 5 VCR	SHIFT + TAPE 5 Shift + 5
7 7 VCR	SHIFT + AUX - HDD 7 Shift + 7
8 8 VCR	SHIFT + USB 8 Shift + 8

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
9 9 VCR	SHIFT + BLUETOOTH 9 Shift + 9
10/0 10/0 VCR	SHIFT + HDMI - SAT 0 Shift + 0
AMS AMS/-/-- VCR	SHIFT + -/-- GUIDE EPG Shift + Guide / EPG / -/--
MEMO CH/PGM Memo/CH/PGM	SHIFT + PC FAV MARKER Shift + Fav / Marker / PC
Play VCR	SHIFT + SLOW Shift + Play /
Pause VCR	SHIFT + STEP - FREEZE Shift + Pause / Step /
Stop VCR	SHIFT + HOLD Shift + Stop /
<> VCR	SHIFT + PRESET+ Shift + >>I / Preset+
>> VCR	SHIFT + TUNE+ Shift + >> /
<< VCR	SHIFT + TUNE- Shift + << /
REC Rec VCR	SHIFT + REC MODE Shift + Rec / Rec Mode

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Standby	Power
Volume Up	Vol +
Volume Down	Vol -
Deck A	Red / Netflix / Search
Deck B	Green / APP / Repeat
L	Left
R	Right
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10/0	0

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
+	CH+ / Page+
-	CH- / Page-
Mute	Mute / Dimmer
AMS/--/-	Guide / EPG / -/--
Memo/CH/PGM	Fav / Marker / PC
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
>>	>> / Tune+
<<	<< / Tune-
Rec	Rec / Rec Mode
Stop	Stop / Hold
<>	I<< / Preset-
CD	Yellow / YouTube / Repeat
FM/AM	Blue / Prime Video / Random
TV	TV/Radio /
VCR	Smart / List
Tape	Display / Media

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
PHONO Phono	SIZE ZOOM Zoom / Size		
CDV CDV	RDS AV INPUT AV / Input / RDS		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
DECK A	Deck A	NETFLIX / SEARCH	Red / Netflix / Search
DECK B	Deck B	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat
FM/AM	FM/AM	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random
CD	CD	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
TV	TV	PROGRAM / TV/RADIO	TV/Radio /
TAPE	Tape	MEDIA / DISPLAY	Display / Media
VCR	VCR	LIST / SMART	Smart / List
CDV	CDV	RDS / AV INPUT	AV / Input / RDS
PHONO	Phono	SIZE / ZOOM	Zoom / Size
STANDBY	Standby TV	SHIFT +	Shift + Power
DOWN	Volume Down	SHIFT + VOL –	Shift + Vol -
UP	Volume Up TV	SHIFT + VOL +	Shift + Vol +
L	L TV	SHIFT +	Shift + Left
R	R TV	SHIFT +	Shift + Right
+	+ TV	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
–	- TV	SHIFT + CH PAGE –	Shift + CH- /
MUTE	Mute TV	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MODE	Mode TV	SHIFT + TOP MENU / D.MENU	Shift + D.Menu / Top Menu
1	1 TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
2	2 TV	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
3	3 TV	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
4	4 TV	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
5	5 TV	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
6	6 TV	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
7	7 TV	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
8	8 TV	SHIFT + USB 8	Shift + 8
9	9 TV	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
10/0	10/0 TV	SHIFT + HDMI-SAT 0	Shift + 0
MEMO / CH/PGM	Memo/CH/PGM	SHIFT + PC / FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC
AMS / -/--	AMS/-/-- TV	SHIFT + -/-- / GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
STANDBY	Standby CDV		Power
UP	Volume Up CVD	VOL +	Vol +
DOWN	Volume Down	VOL –	Vol -
L	L CDV		Left

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
R	R CDV		Right
+	+ CDV	CH	CH+ / Page+
–	- CDV	CH PAGE	CH- / Page-
MUTE	Mute CDV	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
MODE	Mode CDV	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
1	1 CDV	TV 1	1
2	2 CDV	DVD 2	2
3	3 CDV	CD - STB 3	3
4	4 CDV	VIDEO 4	4
5	5 CDV	TAPE 5	5
6	6 CDV	TUNER 6	6
7	7 CDV	AUX - HDD 7	7
8	8 CDV	USB 8	8
9	9 CDV	BLUETOOTH 9	9
10/0	10/0 CDV	HDMI - SAT 0	0
	Play CDV	SLOW	Play / Slow
MEMO CH/PGM	Memo/CH/PGM	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Pause CDV	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop CDV	HOLD	Stop / Hold
	<< CDV	TUNE-	<< / Tune-
	>> CDV	TUNE+	>> / Tune+