Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Sleep		Sleep / Timer
	[<>]		D.Menu / Top
	[i+]		Info / Angle
	Source		AV / Input / RDS
	Mute		Mute / Dimmer
	O) / I / II / Reset		Audio / Lang I/II
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	PR+		CH+ / Page+
	PR-		CH- / Page-
	Up		Up
	Down		Down
	Left		Left
	Right		Right
	OK		OK
	[=♦] / Normal		Zoom / Size

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Menu		Menu / Home
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	[=o]		Picture / Format
	Recall		Back / Return
	[=] / Text		Text / Goto
	[=?] / Skip		Eject / Surround
	[=+] / Status		Stop / Hold
	[. . .]		Subtitle / EQ

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		