Mandis shop

LG COV30748146

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
OPTICAL	Optical	LIST SMART	Smart / List
VOL +	Vol+	VOL +	Vol+
VOL −	Vol-	VOL −	Vol-
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	EQ.	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
WOOFER LEVEL ^	Woofer Level	CH PAGE +	CH+ / Page+
WOOFER LEVEL v	Woofer Level	CH PAGE −	CH- / Page-
	Bluetooth	BLUETOOTH 9	9
LG TV	LG TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
PORT.IN	PORT.IN	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SOUND EFFECT	Sound Effect	TITLE SOUND	Sound / Title
	*)		Down
<	Left		Left
>	Right		Right
AV SYNC	AV Sync	OK	OK
DRC	DRC	HOME MENU	Menu / Home

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
VOLUME	Auto Volume	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
POWER	Auto Power	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear

https://alle-fernbedienungen.de/de/LG/1065093-65564-ersatzfernbedienung-fur-LG-COV30748146.html