Mandis shop

# Samsung AH5900004A

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Power | Power |
| Timer On/Off | Guide / EPG / -/-- |
| Mute | Mute / Dimmer |
| EQ | Shift + Subtitle / EQ |
| Disc Skip | Eject / Surround |
| Program/Set | Menu / Home |
| AUX | 7 |
| Deck 1/2 | Subtitle / EQ |
| CD Repeat | Green / APP / Repeat |
| Mo/St | Fav / Marker / PC |
| Tuner/Band | Display / Media |
| << Tape | << / Tune- |
| >> Tape | >> / Tune+ |
| Stop Tape | Stop / Hold |
| Play Tape | Play / Slow |
| Stop CD | Rec / Rec Mode |
| Play/Pause CD | Pause / Step / Freeze |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Vol+ | Vol+ |
| Vol- | Vol- |
| Down/I<< CD | Down |
| Up/CD >>I | Up |
| Tuning Mode | 6 |

https://alle-fernbedienungen.de/de/Samsung/1065111-77959-ersatzfernbedienung-fur-Samsung-AH5900004A.html