Mandis shop

Yamaha V7769300

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY/ON	Standby		Power
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
Eject	Eject	SURROUND	Eject / Surround
TIME	Time	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
LEVEL +	Level +	CH PAGE +	CH+ / Page+
LEVEL -	Level -	CH PAGE -	CH- / Page-
REP	Rep	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
Stop	Stop	HOLD	Stop / Hold
Play/Pause	Play/Pause	SLOW	Play / Slow
>>/ >>I	>>/ >>I	TUNE+	>> / Tune+
I <</ <<	I <</ <<	TUNE-	<< / Tune-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PRESET	Preset Up	PRESET+	>>I / Preset+
PRESET	Preset Down	PRESET-	I << / Preset-
TUNER ABCDE	ABCDE	SIZE ZOOM	Zoom / Size
PTY SEEK MODE	Mode PTY Seek	HOME MENU	Menu / Home
PTY SEEK START	Start PTY Seek	LIST SMART	Smart / List
FREQ/RDS	Freq/RDS	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
BASS/TREBLE	Bass/Treble	TITLE SOUND	Sound / Title
B. BOOST	B. Boost	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II