Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Energy		Eject / Surround
	AV. Mode		Zoom / Size
	Input		AV / Input / RDS
	TV/Radio		TV/Radio /
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	List		Smart / List
	0		0
	Q.View		Display / Media

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Vol +		Vol +
	FAV/Mark		Fav / Marker / PC
	CH+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	3D/Char/Num		Sound / Title
	CH-		CH- / Page-
	Mute/Delete		Mute / Dimmer
	Premium		Sleep / Timer
	Home		Menu / Home
	Q.Menu/3D		D.Menu / Top
	Up		Up
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Down		Down
	Back		Back / Return
	Guide		Guide / EPG / -/--

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear		
	Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
TEXT	Text	GOTO TEXT Text / Goto		
T.OPT	T. OPT	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
	Stop	HOLD Stop / Hold		
	Play	SLOW Play / Slow		
	Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
	<<	TUNE- << / Tune-		
	>>	TUNE+ >> / Tune+		
REC	REC	REC MODE Rec / Rec Mode		
INFO	Infoo	ANGLE INFO Info / Angle		
AD	AD	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II		
RATIO	Ratio	FORMAT PICTURE Picture / Format		