Mandis shop

Hoher MS20

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
⏻/ECO	Power/Eco		Power
EQ/X-BASS	EQ/X-Bass	LIST SMART	Smart / List
BAND/ TUNER	Band/Tuner	TUNER 6	6
TAPE	Tape	TAPE 5	5
CD	CD	CD - STB 3	3
MONO/ STEREO	Mono/Stereo	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
BEAT CUT	Beat Cut	MEDIA DISPLAY	Display / Media
RDS/ DISPLAY	RDS/Display	ANGLE INFO	Info / Angle
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
DEMO	Demo	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
INTRO	Intro	OK	OK
I<<	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
>>I	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
▶II	Play	SLOW ▶	Play / Slow
▶II	Pause	STEP - FREEZE II	Pause / Step / Freeze

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
P+	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
P–	P-	CH PAGE –	CH- / Page-
VOL▲	Vol+	VOL +	Vol+
VOL▼	Vol-	VOL –	Vol-
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

https://alle-fernbedienungen.de/de/Hoher/1065274-94339-ersatzfernbedienung-fur-Hoher-MS20.html