| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | POWER | Power |
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| CLOCK | Clock | SHIFT + TIMER SLEEP | Shift + Sleep / Timer |
| DIMMER | Dimmer | SHIFT + DIMMER MUTE | Shift + Mute / Dimmer |
| INTERNET RADIO | Internet Radio | PROGRAM TV/ RADIO | TV/ Radio / |
| Bluetooth | Bluetooth | SHIFT + BLUETOOTH 9 | Shift + 9 |
| MUSIC SERVER | Music Server | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| FRONT USB | Front USB | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| REAR USB | Rear USB | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| AUX | AUX | SHIFT + AUX - HDD 7 | Shift + 7 |
| CH− | I<<<CH- | PRESET- | I<< / Preset- |
| ►/II | Play | SLOW ► | Play / Slow |
| ►/II | Pause | STEP - FREEZE II | Pause / Step / Freeze |
| CH+ | >>I / CH+ | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| ADD FAVORITES | ADD Favorites | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| FAVORITES CALL | Call Favorites | CH PAGE − | CH- / Page- |
| DBB/ TONE | DBB/ Tone | MEDIA DISPLAY | Display / Media |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| VOLUME ▲ | Vol + | + VOL | Vol + |
| VOLUME ▼ | Vol - | VOL − | Vol - |
| TOP MENU | Top Menu | TOP MENU D.MENU | D. Menu / Top |
| INFO | Info | ANGLE INFO | Info / Angle |
| SEARCH | Search | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| SETUP | Setup | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| ▲ | Up | ▲ | Up |
| ▼ | Down | ▼ | Down |
| ◄ | Left | ◄ | Left |
| ► | Right | ► | Right |
| ENTER | Enter | OK | OK |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| ABC 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| DEF 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| GHI 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| JKL 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| MNO 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| PQRS 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| TUV 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| WXYZ 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| a/A +10 | +10 | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| CLEAR | Clear | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| RANDOM | Random | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| REPEAT | Repeat | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| MODE | Mode | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |