Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Stop	Stop / Hold
Pause	Pause / Step / Freeze
Rec	Rec / Rec Mode
<<	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>	>> / Tune+
([//]	Zoom / Size
Search	Fav / Marker / PC
☼	Menu / Home
Tv Guide	Guide / EPG / -/--
List	Shift + Smart / List
Sources	AV / Input / RDS
Smart TV	Smart / List
Home	Shift + Menu /
Exit/Tv	Exit / Cancel / Clear
Red	Red / Netflix / Search

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Info	Info / Angle
Options	Setup / OPT /
Back	Back / Return
Format	Picture / Format
Up	Up
Down	Down
Left	Left
Right	Right
OK	OK
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Netflix	Shift + Red / Netflix /
Mute	Mute / Dimmer
CH+	CH+ / Page+

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	CH-	CH PAGE	CH- / Page-		
1	1	TV 1	1		
2	2	DVD 2	2		
3	3	CD - STB 3	3		
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		