Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Lang	Audio / Lang I/II
[=]. .	Subtitle / EQ
Mute	Mute / Dimmer
Home	Shift + Menu /
Smart	Smart / List
Vol +	Vol +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Vol -	Vol -
P+	CH+ / Page+
P-	CH- / Page-
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	OK
[G]	Guide / EPG / -/--
i	Info / Angle
←	Back / Return
Exit	Exit / Cancel / Clear
Menu	Menu / Home
Source	AV / Input / RDS
Text	Text / Goto
<<	<< / Tune-
Stop	Stop / Hold

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /		
YouTube	YouTube	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /		
prime video	prime video	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime		
Google Play	Google Play	MEDIA DISPLAY	Display / Media		