Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
DISC MENU	Disc Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
INFO/DISPLAY	Info/Display	ANGLE INFO	Info / Angle
HOME	Home	HOME MENU	Menu / Home
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
RADIO&INPUT	Radio/Input	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
	Up/Preset+		Up
	Down/Preset-		Down
	Right/Tuning+		Right
	Left/Tuning-		Left
ENTER	Enter	OK	OK
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
MARKER	Marker	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
MONO/STEREO PLAY	Play/Mono/Stereo	SLOW	Play / Slow
PAUSE/STEP	Pause/Step	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SCAN	<<	TUNE-	<< / Tune-
SCAN	>>	TUNE+	>> / Tune+
SKIP	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
SKIP	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
SOUND EFFECT	Sound Effect	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
OPTICAL	Optical	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
SPEAKER LEVEL	Speaker Level	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
*	*	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
RDS	RDS	SMART	Smart / List
PTY	PTY	PICTURE	Picture / Format
POWER	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
PR/CH+	PR/CH+ Tv	CH+	CH+ / Page+
PR/CH-	PR/CH- Tv	CH-	CH- / Page-
AV INPUT	AV Input Tv	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
VOL +	Vol + Tv	SHIFT + VOL +	Shift + Vol +
VOL -	Vol - Tv	SHIFT + VOL -	Shift + Vol -
TITLE	Title	SOUND	Sound / Title

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung