Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
PAGE+	Page+	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
PAGE-	Page-	SHIFT + CH PAGE -	Shift + CH- /
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
DIGEST	Digest	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
PLAY/PAUSE	Play	SLOW ▶	Play / Slow
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
PLAY/PAUSE	Pause	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
<<	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
>>	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
Rec	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode
Stop	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
CH+	UP	▲	Up
CH-	Down	▼	Down
V+	Right	▶	Right
V-	Left	◀	Left
OK	OK	OK	OK
CH+	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
CH-	CH- / Page-		
Vol +	Vol +		
Vol -	Vol -		
TV/ Radi o	TV/ Radi o /		
Tel etext	Text / Goto		
Subtitle	Subtitle / EQ		
Return	Back / Return		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		