Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
VOL	Vol+	VOL	Vol+
CONFIG	Config	MENU	Menu / Home
SEL	Sel+	CH PAGE	CH+ / Page+
VOL	Vol-	VOL	Vol-
MUTE	Mute	MUTE	Mute / Dimmer
SEL	Sel-	CH PAGE	CH- / Page-
BY-PASS	BY-PASS	4	4
NUM	NUM	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
DISP	Disp	DISPLAY	Display / Media
	Power		Power
CD	CD	3	3
TUNER	TUNER	6	6
TAPE	TAPE	5	5
AUX	AUX	7	7
DVD	DVD	2	2
XLR	XLR	1	1
USB	USB	8	8

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Mode	SMART Smart / List

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
VOL+	Vol+
CONFIG	Menu / Home
SEL+	CH+ / Page+
VOL-	Vol-
MUTE	Mute / Dimmer
SEL-	CH- / Page-
INPUT	1
NUM	Guide / EPG / -/--
DISP	Display / Media
POWER	Power
POWER OFF	Shift + Power
POWER ON	Play / Slow
INPUT CD	3
INPUT TUNER	6
INPUT TAPE	5
INPUT AUX	7
INPUT DVD	2

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
MODE	Smart / List
INPUT AV	AV / Input / RDS
INPUT VCR	4