Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
RECEIVER	Receiver Power		Power
INPUT S	Input Select-	CH PAGE –	CH- / Page-
SELECT	Input Select+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
TV CO INPUT	TV Control Input	SHIFT +	RDS AV INPUT — Shift + AV / Input / RDS
NTROL	TV Control Power	SHIFT +	Shift + Power
BD	BD	DVD 2	2
TV	TV	TV 1	1
DVR	DVR	TAPE 5	5
+ CH	TV Control CH+	SHIFT +	+ CH PAGE — Shift + CH+ /
CD	CD	CD - STB 3	3
CD-R	CD-R	BLUETOOTH 9	9
TUNER	TUNER	TUNER 6	6
CH –	TV Control CH-	SHIFT +	CH PAGE – — Shift + CH- /
VIDEO	VIDEO	VIDEO 4	4
AUX	AUX	AUX - HDD 7	7
+ VOL	TV Control Vol+	SHIFT +	+ VOL — Shift + Vol+
iPod USB	iPod USB	USB 8	8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
DIMMER	Dimmer	SHIFT +	DIMMER MUTE — Shift + Mute / Dimmer
SIGNAL SEL BD MENU	Signal Sel	FORMAT PICTURE	Picture / Format
VOL –	TV Control Vol-	SHIFT +	VOL – — Shift + Vol-
AUTO/ DIRECT	Auto / Direct	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
STEREO/ A.L.C.	Stereo / ALC	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
STANDARD	Standard	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
ADV SURR	Adv Surr	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
AUDIO PARAMETER	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
MASTER VOLUME +	Master	+ VOL	Vol+
TUNE	Up		Up
PRESET	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
PRESET	Right		Right
TUNE	Down		Down
–	Master Volume-	VOL –	Vol-
SETUP iPod CTRL PTY SEARCH	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
BASS	Bass-	PRESET-	I<< / Preset-
BASS +	Bass+	PRESET+	>>I / Preset+
TRE	Tre-	TUNE-	<< / Tune-
TRE +	Tre+	TUNE+	>> / Tune+
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
S.RETRIEVER 4	S.Retriever	TITLE SOUND	Sound / Title
EQ 5	EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
CH SELECT 6	CH Select	SHIFT + OK	Shift + OK
SLEEP CH+	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
SB CH 7	SB CH	SIZE ZOOM	Zoom / Size
PHASE 8	Phase	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
+ 9	CH Level+	SHIFT + ▲	Shift + Up
MIDNIGHT CH−	Midnight	GOTO TEXT	Text / Goto
SPEAKERS 0	Speakers	SURROUND ⏏	Eject / Surround
− ENTER	CH Level-	SHIFT + ▼	Shift + Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SOURCE	Power Source		Power
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
TUNER EDIT TOOLS	Menu	HOME MENU	Menu / Home
MASTER VOLUME +	Master Volume	+ VOL	Vol+
TUNE	Tune+	TUNE+	>> / Tune+
TUNE	Tune+		Up
PRESET	Preset-	PRESET-	I<< / Preset-
PRESET	Preset-		Left
ENTER	Enter	OK	OK
PRESET	Preset+	PRESET+	>>I / Preset+
PRESET	Preset+		Right
TUNE	Tune-	TUNE-	<< / Tune-
TUNE	Tune-		Down
–	Master Volume	VOL –	Vol-
SETUP iPod CTRL PTY SEARCH	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
RETURN BAND	Band	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
HDD 1	1	TV 1	1
DVD 2	2	DVD 2	2
VCR 3	3	CD-STB 3	3
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
S.RETRIEVER 4	4	VIDEO 4	4
EQ 5	5	TAPE 5	5
CH SELECT 6	6	TUNER 6	6
SB CH 7	7	AUX-HDD 7	7
PHASE 8	8	USB 8	8
+ 9	9	BLUETOOTH 9	9
SPEAKERS 0	0	HDMI-SAT 0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	iPod USB		8
	Top Menu		D.Menu / Top
	Master Volume		Vol+
	Master Volume		Vol-
	iPod CTRL		Setup / OPT /
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Play		Play / Slow
	I<<		I<< / Preset-
	>>I		>>I / Preset+
	<<		<< / Tune-
	>>		>> / Tune+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
RECEIVER	Receiver Power		Power
INPUT S	Input Select-	CH PAGE –	CH- / Page-
SELECT	Input Select+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
TV CO INPUT	TV Control Input	SHIFT +	RDS AV INPUT — Shift + AV / Input / RDS
NTROL	TV Control Power	SHIFT +	Shift + Power
BD	BD	DVD 2	2
TV	TV	TV 1	1
DVR	DVR	TAPE 5	5
+ CH	TV Control CH+	SHIFT +	+ CH PAGE — Shift + CH+ /
CD	CD	CD - STB 3	3
CD-R	CD-R	BLUETOOTH 9	9
TUNER	TUNER	TUNER 6	6
CH –	TV Control CH-	SHIFT +	CH PAGE – — Shift + CH- /
VIDEO	VIDEO	VIDEO 4	4
AUX	AUX	AUX - HDD 7	7
+ VOL	TV Control Vol+	SHIFT +	+ VOL — Shift + Vol+
iPod USB	iPod USB	USB 8	8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
DIMMER	Dimmer	SHIFT +	DIMMER MUTE — Shift + Mute / Dimmer
SIGNAL SEL BD MENU	Signal Sel	FORMAT PICTURE	Picture / Format
VOL –	TV Control Vol-	SHIFT +	VOL – — Shift + Vol-
AUTO/ DIRECT	Auto / Direct	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
STEREO/ A.L.C.	Stereo / ALC	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
STANDARD	Standard	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
ADV SURR	Adv Surr	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
AUDIO PARAMETER	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
MASTER VOLUME +	Master	+ VOL	Vol+
TUNE	Up		Up
PRESET	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
PRESET	Right		Right
TUNE	Down		Down
–	Master Volume-	VOL –	Vol-
SETUP iPod CTRL PTY SEARCH	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
BASS	Bass-	PRESET-	I<< / Preset-
BASS +	Bass+	PRESET+	>>I / Preset+
TRE	Tre-	TUNE-	<< / Tune-
TRE +	Tre+	TUNE+	>> / Tune+
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
S.RETRIEVER 4	S.Retriever	TITLE SOUND	Sound / Title
EQ 5	EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
CH SELECT 6	CH Select	SHIFT + OK	Shift + OK
SLEEP CH+	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
SB CH 7	SB CH	SIZE ZOOM	Zoom / Size
PHASE 8	Phase	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
+ 9	CH Level+	SHIFT + ▲	Shift + Up
MIDNIGHT CH−	Midnight	GOTO TEXT	Text / Goto
SPEAKERS 0	Speakers	SURROUND ⏏	Eject / Surround
− ENTER	CH Level-	SHIFT + ▼	Shift + Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung