Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
CD	3
Tuner	6
Tape	5
AUX	7
Timer	SHIFT + TIMER SLEEP (Shift + Sleep / Timer)
Sleep	TIMER SLEEP (Sleep / Timer)
Vol-	VOL −
Vol+	+ VOL
<<	TUNE- << / Tune-
>>	TUNE+ >> / Tune+
DSC	LIST SMART (Smart / List)
IS/DBB	MEDIA DISPLAY (Display / Media)
Mute	DIMMER MUTE (Mute / Dimmer)
Album/Preset	CH PAGE − (CH- / Page-)
Album/Preset	+ CH PAGE (CH+ / Page+)

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	CD	3	3
	Tuner	6	6
	Tape	5	5
	AUX	7	7
	Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	Timer	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	Vol-	VOL −	Vol-
	Vol+	+ VOL	Vol+
	I<	PRESET-	I<< / Preset-
	>I	PRESET+	>>I / Preset+
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	DSC	LIST SMART	Smart / List
	IS/DBB	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Album/Preset	CH PAGE −	CH- / Page-
	Album/Preset	+ CH PAGE	CH+ / Page+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
CD	3
Tuner	6
Tape	5
AUX	7
Timer	SHIFT + TIMER SLEEP (Shift + Sleep / Timer)
Sleep	TIMER SLEEP (Sleep / Timer)
Vol-	VOL −
Vol+	+ VOL
I<	PRESET- (I<< / Preset-)
>I	PRESET+ (>>I / Preset+)
Stop	HOLD (Stop / Hold)
Play	SLOW (Play / Slow)
Pause	STEP-FREEZE (Pause / Step / Freeze)
<<	TUNE- (<< / Tune-)
>>	TUNE+ (>> / Tune+)
DSC	LIST SMART (Smart / List)

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
IS/DBB	MEDIA DISPLAY (Display / Media)
Mute	DIMMER MUTE (Mute / Dimmer)

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power		
CD	3		
Tuner	6		
Tape	5		
AUX	7		
Timer	SHIFT + TIMER SLEEP (Shift + Sleep / Timer)		
Sleep	TIMER SLEEP (Sleep / Timer)		
Vol-	VOL −		
Vol+	+ VOL		
DSC	LIST SMART (Smart / List)		
IS/DBB	MEDIA DISPLAY (Display / Media)		
Mute	DIMMER MUTE (Mute / Dimmer)		