Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
<<|<<	<< / Tune-
>>|>>|	>> / Tune+
AD/Subt.	Audio / Lang I/II
TTX/MIX	Text / Goto
Samsung TV	TV/Radio /
Settings	Setup / OPT /
Source	AV / Input / RDS
Home	Menu / Home
Up	Up
Info	Info / Angle
Left	Left
Enter	OK

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Right	Right
Exit	Exit / Cancel / Clear
PRE-CH	Fav / Marker / PC
Down	Down
Vol+	Vol+
CH List	Smart / List
Ch+	CH+ / Page+
Vol-	Vol-
Ch-	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
9	9	BLUETOOTH 9	9
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
A	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
B	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
C	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
D	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
video	video prime	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung