Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Stop	Stop / Hold
Pause	Pause / Step / Freeze
Rec	Rec / Rec Mode
<<	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>	>> / Tune+
[<>]	Picture / Format
Search	Shift + Green / APP /
☼	Menu / Home
Tv Guide	Guide / EPG / -/--
List	Shift + Smart / List
Sources	AV / Input / RDS
Smart Tv	Smart / List
Home	Shift + Menu /
Tv/Exit	Exit / Cancel / Clear
Red	Shift + Red / Netflix / Search

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Info	Info / Angle
Options	Setup / OPT /
Back	Back / Return
Multiview	Display / Media
Up	Up
Down	Down
Left	Left
Right	Right
OK	OK
Vol+	Vol+
Vol-	Vol-
Netflix	Red / Netflix / Search
Mute	Mute / Dimmer
CH+	CH+ / Page+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
CH-	CH- / Page-		
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
0	0		
Subtitle	Subtitle / EQ		
Text	Text / Goto		