| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| ON/STANDBY | Power | | Power |
| TV/VIDEO | TV/Video | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| COUNTER RESET | Counter Reset | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| CH/TRK | Prog + | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| CH/TRK | Prog - | CH PAGE − | CH- / Page- |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| TIMER | Timer Rec | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| SLOW | Slow | SHIFT + SLOW | Shift + Play / |
| PAUSE/STILL | Pause | STEP - FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| PLAY | Play | SLOW | Play / Slow |
| REW | << | TUNE- | << / Tune- |
| FF | >> | TUNE+ | >> / Tune+ |
| STOP | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| SP/LP | SP/LP | TITLE SOUND | Sound / Title |
| A.SELECT | A.Select | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| ON/STANDBY | Power | | Power |
| INPUT SELECT | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| CH/TRK | PR+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| CH/TRK | PR- | CH PAGE – | CH- / Page- |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| SHIFT VOL | Vol+ | + VOL | Vol+ |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| SHIFT VOL | Vol- | VOL – | Vol- |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |