Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power	5	5	TAPE 5	5
	Back	RETURN BACK	Back / Return	6	6	TUNER 6	6
MODE	Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format	7	7	AUX - HDD 7	7
CH-	CH-	CH PAGE –	CH- / Page-	8	8	USB 8	8
CH+	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+	9	9	BLUETOOTH 9	9
EQ	EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				
	I <<	PRESET-	I << / Preset-				
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+				
	Play	SLOW	Play / Slow				
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze				
	Vol -	VOL –	Vol -				
	Vol +	+ VOL	Vol +				
0	0	HDMI - SAT 0	0				
1	1	TV 1	1				
2	2	DVD 2	2				
3	3	CD - STB 3	3				
4	4	VIDEO 4	4				

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Back	RETURN BACK	Back / Return
MODE	Mode	HOME MENU	Menu / Home
CH-	CH-	CH PAGE –	CH- / Page-
CH+	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
EQ	EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	I <<	PRESET-	I << / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Vol -	VOL –	Vol -
	Vol +	+ VOL	Vol +
0	0	HDMI - SAT 0	0
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9