Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	TV/Video	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	PC	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Still	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	P.STD	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	S.STD	TITLE SOUND	Sound / Title
	Left / Vol-		Left
	Left / Vol-	VOL	Vol-
	Up / P+	CH PAGE	CH+ / Page+
	Up / P+		Up
	Right / Vol+		Right
	Right / Vol+	VOL	Vol+
	Menu / Index	OK	OK
	Menu / Index	HOME MENU	Menu / Home
	Down / P-		Down
	Down / P-	CH PAGE	CH- / Page-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
PRE-CH	Pre-CH	RETURN BACK	Back / Return
TTX/MIX	TTX/Mix	GOTO TEXT	Text / Goto
AUTO	Auto	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
SLEEP	Sleep / Hold	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Sleep / Hold	Stop / Hold		
Dual I/II	Audio / Lang I/II		
List / FLOF	Smart / List		
Cancel	SHIFT + EXIT (CLEAR / CANCEL): Shift + Exit / Cancel / Clear		
P.Size	Zoom / Size		
Size	SHIFT + ZOOM (SIZE): Shift + Zoom /		
Subpage	Subtitle / EQ		
PIP On	Info / Angle		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow / PIP Size	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue / PIP Locate	Blue / Prime Video / Random		