Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Displ	Display / Media
[. . .]	Subtitle / EQ
Audio	Audio / Lang I/II
Search	Red / Netflix / Search
[/]	Guide / EPG / -/--
1	1
2	2
3	3
Angle	Shift + Info / Angle
→	Shift + Right
4	4
5	5
6	6
I/P	Zoom / Size
Repeat	Back / Return
7	7

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
8	8
9	9
DV	Text / Goto
A-B	Yellow / YouTube / Repeat
0 / AV	0
RND	Blue / Prime Video / Random
Prog	TV/Radio /
I >	Shift + Play /
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
Play	Play / Slow
I <	I << / Preset-
>I	>>I / Preset+
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
i	Info / Angle
Up	Up

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
[↵] Enter	Fav / Marker / PC	Mute	Mute / Dimmer
Left	Left		
OK	OK		
Right	Right		
Menu	Menu / Home		
Down	Down		
Top Menu	D. Menu / Top		
Set up	Set up / OPT /		
Vol -	Vol -		
Vol +	Vol +		
Red / CL	Exit / Cancel / Clear		
Green / Timer	Sleep / Timer		
Yellow / Edit	Sound / Title		
Blue / Disc Op	Smart / List		
Rec	Rec / Rec Mode		
Q-Set	Picture / Format		
Source	AV / Input / RDS		