| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | POWER | Power |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back / Return |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| DISC MENU | Menu Disc | TOP MENU D.MENU | D. Menu / Top |
| | Up | | Up |
| SYSTEM MENU | Menu System | HOME MENU | Menu / Home |
| | Left | | Left |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| OK | OK | OK | OK |
| | Right | | Right |
| | I << | PRESET- | I << / Preset - |
| | Down | | Down |
| | >>I | PRESET+ | >>I / Preset + |
| STOP | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| PLAY | Play | SLOW | Play / Slow |
| PAUSE | Pause | STEP - FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| SUBTITLE | Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| ANGLE | Angle | ANGLE INFO | Info / Angle |
| ZOOM | Zoom | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| AUDIO | Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| REPEAT | Repeat | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| REPEAT A-B | Repeat A-B | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| PREVIEW | Preview | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| DIM | Dim | SHIFT + DIMMER MUTE | Shift + Mute / Dimmer |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| SOUND | Sound | TITLE SOUND | Sound / Title |
| SURROUND | Surround | SURROUND | Eject / Surround |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |