Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
INPUT SEL	Input Sel	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
STANDBY/ON	Standby/On		Power
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
TV/DVD	TV/DVD	MEDIA DISPLAY	Display / Media
0	0	HDMI-SAT 0	0
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	I <<	PRESET-	I << / Preset-
	<I	SHIFT +	Shift + Left
	II>	SHIFT +	Shift + Right
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	<<	TUNE-	<< / Tune-
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow
PLAY	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	>>	TUNE+	>> / Tune+
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
TV MUTE AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
PROG	Prog+	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
PROG	Prog-	CH PAGE −	CH- / Page-
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Up		Up

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Left	Left		
OK	OK		
Right	Right		
Down	Down		
Title List/Disc Menu	D. Menu / Top		
Anykey	Text / Goto		
Cancel	Exit / Cancel / Clear		
Play List/Title Menu	Smart / List		
Rec	Rec / Rec Mode		
Rec Mode	Shift + Rec / Rec Mode		
Info	Info / Angle		
Marker/Timer	Fav / Marker / PC		
Marker/Timer	Sleep / Timer		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
INPUT SEL	Input Sel	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
STANDBY/ON	Standby/On		Power		
1	1	TV 1	1		
2	2	DVD 2	2		
3	3	CD - STB 3	3		
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +		
TV MUTE AUDIO	TV Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
PROG	Prog+	CH PAGE +	CH+ / Page+		
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -		
PROG	Prog-	CH PAGE −	CH- / Page-		