| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Power | Power |
| Input | AV / Input / RDS |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| Lang | Audio / Lang I/II |
| 0 | 0 |
| TXT | Text / Goto |
| Vol + | Vol + |
| Mute | Mute / Dimmer |
| P+ | CH+ / Page+ |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Vol - | Vol - |
| Home | Menu / Home |
| P- | CH- / Page- |
| Guide | Guide / EPG / -/-- |
| Up | Up |
| i | Info / Angle |
| Left | Left |
| OK | OK |
| Right | Right |
| Back | Back / Return |
| Down | Down |
| Exit | Exit / Cancel / Clear |
| << | << / Tune- |
| Pause | Pause / Step / Freeze |
| >> | >> / Tune+ |
| Rec | Rec / Rec Mode |
| Play | Play / Slow |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Stop | HOLD Stop / Hold | | |
| Red | NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search | | |
| Green | APP REPEAT Green / APP / Repeat | | |
| Yellow | YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat | | |
| Blue | Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |