Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power	POWER	Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
PR.LIST	PR. List	LIST SMART	Smart / List
0	0	HDMI - SAT 0	0
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
PIC.MODE	Pic Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CH +	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
CH −	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	OK
▶	Right	▶	Right
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
▼	Down	▼	Down
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
DNR	DNR	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
MTS	MTS	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Yellow	YouTube / REPEAT A-B: Yellow / YouTube / Repeat	HOLD: >> / Hold	TUNE+: >> / Tune+
Blue	Prime Video / RANDOM: Blue / Prime Video / Random		
FAV	PC / FAV MARKER: Fav / Marker / PC		
Tv/Radio	PROGRAM / TV/RADIO: TV/Radio /		
Audio	LANG I/II / AUDIO: Audio / Lang I/II		
Subtitle	EQ / SUBTITLE: Subtitle / EQ		
Play/Pause / Siz	SLOW: Play / Slow		
Play/Pause / Siz	SHIFT + SIZE / ZOOM: Shift + Zoom /		
Play/Pause / Siz	STEP-FREEZE: Pause / Step / Freeze		
Stop / Reveal	HOLD: Stop / Hold		
EPG	-/-- / GUIDE EPG: Guide / EPG / -/--		
Info	ANGLE / INFO: Info / Angle		
I<< / Text	GOTO / TEXT: Text / Goto		
I<< / Text	PRESET- : I<< / Preset-		
>>I / Index	PRESET+ : >>I / Preset+		
<< / Subpage	TUNE- : << / Tune-		
>> / Hold	SHIFT + HOLD: Shift + Stop / Hold		