Mandis shop

REMCON314

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Eject | | Eject / Surround |
| | Up | | Up |
| | Right | | Right |
| | Clear | | Exit / Cancel / Clear |
| | Left | | Left |
| | Down | | Down |
| | OK / Clk/Cnt | | OK |
| | i | | Info / Angle |
| | Pause/Still | | Pause / Step / Freeze |
| | FF | | >> / Tune+ |
| | REW | | << / Tune- |
| | Play | | Play / Slow |
| | Stop | | Stop / Hold |
| | Rec ITR | | Rec / Rec Mode |
| | 1 | | 1 |
| | 2 | | 2 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | 3 | | 3 |
| | 4 | | 4 |
| | 5 | | 5 |
| | 6 | | 6 |
| | 7 | | 7 |
| | 8 | | 8 |
| | 9 | | 9 |
| | TV/VCR | | Smart / List |
| | 0 | | 0 |
| | CM Skip | | Fav / Marker / PC |
| | ShowView / Video Plus+ | | Display / Media |
| | LP | | Menu / Home |
| | AV | | AV / Input / RDS |
| | C.Lock | | D.Menu / Top |
| | ez POWER OFF | | Red / Netflix / Search |
| | ez REPEAT | | Green / APP / Repeat |

https://alleferndbedienungen.de/1667-850-ersatzfernbedienung-fur-67TP0B.htm