Mandis shop

Sharp RRMCG0106AWSA

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ON/ STAND-BY	On/Standby		Power
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
/RANDOM	Back/Random	RETURN BACK	Back / Return
PRES	I<<</<<Preset	PRESET-	I<< / Preset-
RESET	Preset Up/>>/>>I	PRESET+	>>I / Preset+
MEMORY/ SET	Memory/Set	HOME MENU	Menu / Home
TUNIN	Tuning-	TUNE-	<< / Tune-
UNING	Tuning+	TUNE+	>> / Tune+
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
TIMER/ SET	Timer Set	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
TIME	Timer Down		Down
IMER	Timer Up		Up
FUNCTION	Function	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT / Tools

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
BAND	Band	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
X-BASS/ EQUALIZER	X-Bass/Equalizer	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
VOLU	Vol-	VOL	Vol-
LUME	Vol+	VOL	Vol+

https://alle-fernbedienungen.de/de/Sharp/1066113-2457-ersatzfernbedienung-fur-Sharp-RRMCG0106AWSA.html