Mandis shop

Sharp RRMCG0107AWSA

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ON/STAND-BY	On/Standby		Power
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
/RANDOM	Back/Random	RETURN BACK	Back / Return
PRESET	I<</<</Preset-	PRESET-	I<< / Preset-
PRESET	Preset+/>>/>>	PRESET+	>>I / Preset+
MEMORY/SET	Memory/Set	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
TUNING	Tuning-	TUNE-	<< / Tune-
TUNING	Tuning+	TUNE+	>> / Tune+
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
TIMER/SET	Timer/Set	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
TIMER	Timer-		Down
TIMER	Timer+		Up
FUNCTION	Function	HOME MENU	Menu / Home

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
BAND	Band	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
X-BASS/EQUALIZER	X-Bass/Equalizer	TITLE SOUND	Sound / Title
3D SURROUND	3D Surround	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
VOLUME	Vol-	VOL	Vol-
VOLUME	Vol+	VOL	Vol+

https://alle-fernbedienungen.de/de/Sharp/1066140-2464-ersatzfernbedienung-fur-Sharp-RRMCG0107AWSA.html