Mandis shop

Denver IFI-700

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY	Standby		Power
	Up		Up
PLAY/PAUSE	Play	SLOW	Play / Slow
PLAY/PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	I<</Left		Left
	I<</Left	PRESET-	I<< / Preset-
ENTER	Enter	OK	OK
	Right/>>I		Right
	Right/>>I	PRESET+	>>I / Preset+
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Down		Down
iPod AUX	iPod/AUX	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Treble-	CH PAGE -	CH- / Page-
	Treble+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Bass-	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Bass+	LIST SMART	Smart / List
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Vol-	VOL	Vol-
	Vol+	VOL	Vol+

https://alle-fernbedienungen.de/de/Denver/1066250-20869-ersatzfernbedienung-fur-Denver-IFI-160-IFI700WHITE.html