Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Input	AV / Input / RDS
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Lang	Audio / Lang I/II
0	0
TXT	Text / Goto
V+	Vol+
Mute	Mute / Dimmer
P+	CH+ / Page+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
V-	Vol-
Home	Menu / Home
P-	CH- / Page-
[G]	Guide / EPG / -/--
i	Info / Angle
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Back	Back / Return
Down	Down
Exit	Exit / Cancel / Clear
Netflix	Shift + Red / Netflix /
YouTube	Shift + Yellow / YouTube /
prime video	Shift + Blue / Prime
Rakuten Tv	TV/Radio /
twitch	Shift + Green / APP / Repeat

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	☼1	SETUP (OPT-TOOLS)	Setup / OPT /
	Red	NETFLIX (SEARCH)	Red / Netflix / Search
	Green	APP (REPEAT)	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube (REPEAT A-B)	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video (RANDOM)	Blue / Prime Video / Random
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Play	SLOW	Play / Slow
	Stop	HOLD	Stop / Hold

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung