Mandis shop

Denver IFI-700

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Standby	Power		
Up	Up		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
I<</Left	Left		
Enter	OK		
Right/>>I	Right		
Menu	Menu / Home		
Down	Down		
iPod/AUX	AV / Input / RDS		
Treble-	CH- / Page-		
Treble+	CH+ / Page+		
Bass-	I<< / Preset-		
Bass+	>>I / Preset+		
Mute	Mute / Dimmer		
Vol-	Vol-		
Vol+	Vol+		

https://alle-fernbedienungen.de/de/Denver/1066339-20874-ersatzfernbedienung-fur-Denver-IFI700BLACK.html