Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Open/Close	Eject / Surround
Mute	Mute / Dimmer
DVD	Shift + 2
Tuner	Shift + 6
Scart	Yellow / YouTube / Repeat
AUX	Shift + 7
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
+10	Shift + Guide / EPG / -/--

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Setup	Setup / OPT /
FM Mode	Guide / EPG / -/--
Pre/Tun	Fav / Marker / PC
Memo	Rec / Rec Mode
Auto	D.Menu / Top
Up	Up
Down	Down
Left	Left
Right	Right
Enter	OK
Pause/Step	Pause / Step / Freeze
Play	Play / Slow
Stop	Stop / Hold
Vol-	Vol-
Vol+	Vol+
CH-	CH- / Page-
CH+	CH+ / Page+

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	I<<	PRESET- I<<	I<< / Preset-
	>>I	PRESET+ >>I	>>I / Preset+
	<<	TUNE- <<	<< / Tune-
	>>	TUNE+ >>	>> / Tune+
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
PROG	Prog	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
SLOW	Slow	SHIFT + SLOW ▶	Shift + Play /
A-B	A-B	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
GOTO	Goto	GOTO TEXT	Text / Goto
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
N/P	N/P	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP	Shift + Setup / OPT / Tools
LANGUAGE	Language	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
RESUME	Resume	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
R/L	R/L	SHIFT + EQ SUBTITLE	Shift + Subtitle / EQ
VIDEO	Video	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return