Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
APP	SHIFT + APP REPEAT (Shift + Green / APP /)
APP	MEDIA DISPLAY (Display / Media)
List	LIST SMART (Smart / List)
EPG	-/-- GUIDE EPG (Guide / EPG / -/--)
i	ANGLE INFO (Info / Angle)
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Vol+	VOL + (Vol+)
Down	Down
CH+ / PG+	CH PAGE + (CH+ / Page+)
Vol-	VOL - (Vol-)
CH- / PG-	CH PAGE - (CH- / Page-)
Mute	DIMMER MUTE (Mute / Dimmer)
Menu	HOME MENU (Menu / Home)

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Back	RETURN BACK (Back / Return)
Exit	CLEAR EXIT CANCEL (Exit / Cancel / Clear)
Options	OPT-TOOLS SETUP (Setup / OPT /)
Red	NETFLIX SEARCH (Red / Netflix / Search)
Green	APP REPEAT (Green / APP / Repeat)
Yellow	YouTube REPEAT A-B (Yellow / YouTube / Repeat)
Blue	Prime Video RANDOM (Blue / Prime Video / Random)
1	TV 1 (1)
2	DVD 2 (2)
3	CD - STB 3 (3)
4	VIDEO 4 (4)
5	TAPE 5 (5)
6	TUNER 6 (6)
7	AUX - HDD 7 (7)
8	USB 8 (8)
9	BLUETOOTH 9 (9)
AV	RDS AV INPUT (AV / Input / RDS)

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
0	0	HDMI - SAT 0	0
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung