Mandis shop

BOM003

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PROGRAM	Program	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
−10/FOL−	-10/Fol-	CH PAGE −	CH- / Page-
+10/FOL+	+10/Fol+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
▶/II/USB	Play USB	SLOW ▶	Play / Slow
▶/II/USB	Pause USB	STEP · FREEZE II	Pause / Step / Freeze
⏮/⏮	I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
⏮/⏮	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
⏭/⏭	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
⏭/⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
STOP	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
REPEAT/RANDOM	Repeat/Random	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
VOL−	Vol-	VOL −	Vol-
VOL+	Vol+	+ VOL	Vol+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

https://alle-fernbedienungen.de/de/BOMAN/1066556-91148-ersatzfernbedienung-fur-BOMAN-BOM003.html