Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power	POWER	Power
	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
SUB TV	Sub TV	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
PREVIEW	Preview	LIST SMART	Smart / List
SNAP	Snap	MEDIA DISPLAY	Display / Media
SHUT DOWN	Shut Down	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
	↑	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	←		Left
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
STEREO	Stereo	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
MIN	Min	RETURN BACK	Back / Return
	Up		Up
	Down		Down
	Left	SHIFT +	Shift + Left
	Right		Right
	Enter	OK	OK
TIMESHIFT	Timeshift	FORMAT PICTURE	Picture / Format
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Play	SLOW	Play / Slow

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Shift + Stop /		
I<<	I<< / Preset-		
>>I	>>I / Preset+		
Fun1	Red / Netflix / Search		
Fun2	Green / APP / Repeat		
Fun3	Yellow / YouTube / Repeat		
Fun4	Blue / Prime Video / Random		