Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
MODE	Mode	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT / Tools

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
A-B	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
OSD	OSD	MEDIA DISPLAY	Display / Media
⏮	I<<	SHIFT + PRESET- ⏮	Shift + I<< / Preset-
⏮	I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
⏭	>>I	SHIFT + PRESET+ ⏭	Shift + >>I / Preset+
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
◀◀	<<	SHIFT + TUNE- ◀◀	Shift + << /
▶▶	>>	SHIFT + TUNE+ ▶▶	Shift + >> /
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
ENTER	Enter	OK	OK
▶II	Play	SLOW ▶	Play / Slow
▶II	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung