| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Power | Power |
| Source | AV / Input / RDS |
| TV/Radio | TV/Radio / |
| Mute | Mute / Dimmer |
| PR List | Smart / List |
| Fav | Fav / Marker / PC |
| Audio | Audio / Lang I/II |
| Info | Info / Angle |
| EPG | Red / Netflix / Search |
| Subtitle | Subtitle / EQ |
| Teletext | Text / Goto |
| Guide | Shift + Guide / EPG / -/-- |
| Music | Sound / Title |
| S.Show | Display / Media |
| Zoom | Zoom / Size |
| Repeat | Green / APP / Repeat |
| << | << / Tune- |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| >> | >> / Tune+ |
| I<< | I<< / Preset- |
| >>I | >>I / Preset+ |
| Play / Pause | Play / Slow |
| Play / Pause | Pause / Step / Freeze |
| Up | Up |
| Stop / Exit | Exit / Cancel / Clear |
| Stop / Exit | Stop / Hold |
| Left | Left |
| Enter | OK |
| Right | Right |
| Vol+ | Vol+ |
| Down | Down |
| CH+ | CH+ / Page+ |
| Vol- | Vol- |
| P.Adj | Picture / Format |
| Menu | Menu / Home |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| CH- | CH- / Page- | | |
| 1 | 1 | | |
| 2 | 2 | | |
| 3 | 3 | | |
| Lang | Shift + Audio / Lang I/II | | |
| 4 | 4 | | |
| 5 | 5 | | |
| 6 | 6 | | |
| Sleep | Sleep / Timer | | |
| 7 | 7 | | |
| 8 | 8 | | |
| 9 | 9 | | |
| Auto | D.Menu / Top | | |
| 0 | 0 | | |
| 10+ / -/-- | Guide / EPG / -/-- | | |
| Recall | Back / Return | | |
| Setup / Game | Setup / OPT / Tools | | |