| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|
| Standby/On | Power | Info | Info / Angle |
| Audio Tv Mute | Mute / Dimmer | Left | Left |
| Play | Play / Slow | OK | OK |
| Pause | Pause / Step / Freeze | Right | Right |
| Stop | Stop / Hold | Cancel | Exit / Cancel / Clear |
| Rec | Rec / Rec Mode | Down | Down |
| << | << / Tune- | Return | Back / Return |
| >> | >> / Tune+ | Title List Dis Menu | Smart / List |
| I<<<I | I<< / Preset- | Prog Up | CH+ / Page+ |
| >>I/II> | >>I / Preset+ | Play List Titl Menu | Display / Media |
| Subtitle | Subtitle / EQ | Prog Down | CH- / Page- |
| Open/Close | Eject / Surround | 1 | 1 |
| Tv/DVD | TV/Radio / | 2 | 2 |
| Marker Timer | Setup / OPT / | 3 | 3 |
| Input | AV / Input / RDS | 4 | 4 |
| Menu | Menu / Home | 5 | 5 |
| Up | Up | 6 | 6 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 | | |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 | | |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 | | |
| ANY KEY | Any Key | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- | | |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 | | |
| REPEAT | Repeat | APP REPEAT | Green / APP / Repeat | | |
| REC MODE | Rec Mode | SHIFT + REC MODE | Shift + Rec / Rec Mode | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |