Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
EXT LINK	Ext Link	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
AV LINK TV ASPECT	Tv Aspect/AV Lin	FORMAT PICTURE	Picture / Format
TV/TEXT	Tv/Text	GOTO TEXT	Text / Goto
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
TRACKING/V-LOCK CH	Tracking/V-Lock+ / CH+	CH PAGE	CH+ / Page+
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
CH	Tracking/V-Lock- CH-	CH PAGE	CH- / Page-
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
VOLUME +	Vol +	VOL	Vol +
AV	AV	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
0	0	HDMI-SAT 0	0
-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
VOL -	Vol -	VOL	Vol -
INPUT SELECT	Input Select	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
INDEX	I<< Index	PRESET-	I<< / Preset-
INDEX	Index >>I	PRESET+	>>I / Preset+
Show View	ShowView	ANGLE INFO	Info / Angle
PROG PLAY	Prog Play	LIST SMART	Smart / List
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	Pause/Step	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	Play	SLOW	Play / Slow
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Left		Left
	<<	TUNE-	<< / Tune-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ENTER	Enter	OK	OK
▶▶ ▶	Right	▶	Right
▶▶ ▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
■ ▼	Down	▼	Down
■ ▼	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
CH ▲	Prog. / Check CH	SHIFT + ▲	Shift + Up
+ DATE	Date+	SHIFT + ▶	Shift + Right
+ ON	On+	SHIFT + + VOL	Shift + Vol +
+ OFF	Off+	SHIFT + + CH PAGE	Shift + CH+ /
CH ▼	Prog. / Check CH	SHIFT + ▼	Shift + Down
DATE −	Date-	SHIFT + ◀	Shift + Left
ON −	On-	SHIFT + VOL −	Shift + Vol -
OFF −	Off-	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /
PROG/CHECK	Prog. Check	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
VPS/PDC	VPS/PDC	SIZE ZOOM	Zoom / Size
SP/LP/EP	SP/LP/EP	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
TIMER	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
I-TIMER	I-Timer	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
OFF TIMER	Off Timer	RETURN BACK	Back / Return
OSD/DISPLAY	OSD/Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
RESET/CANCEL	Reset / Cancel	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
AV LINK TV ASPECT	Tv Aspect/AV Lin	FORMAT PICTURE	Picture / Format
TV/TEXT	Tv/Text	GOTO TEXT	Text / Goto
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
TRACKING/V-LOCK CH	Tracking/V. Lock+ / CH+	CH PAGE	CH+ / Page+
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
CH	Tracking/V. Lock- CH-	CH PAGE	CH- / Page-
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
VOLUME +	Vol +	VOL	Vol +
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
0	0	HDMI-SAT 0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
-/--	-/--	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
VOL	Vol -	VOL	Vol -
CH	Prog./Check CH		Up
CH	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
DATE	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
DATE	Date+		Right
ON	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
ON	On+	SHIFT + VOL	Shift + Vol +
OFF	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
OFF	Off+	SHIFT + CH PAGE	Shift + CH+ /
CH	Prog./Check CH		Down
DATE	Date-		Left
ON	On-	SHIFT + VOL	Shift + Vol -
OFF	Off-	SHIFT + CH PAGE	Shift + CH- /