Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround	EQU	EQU	LIST SMART	Smart / List
V.MODE	V-Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format		Left		Left
STANDBY	Standby		Power	SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
1	1	TV 1	1		Right		Right
2	2	DVD 2	2	CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
3	3	CD-STB 3	3		Down		Down
4	4	VIDEO 4	4	INTRO	Intro	OK	OK
5	5	TAPE 5	5	F.REV	<</ F. REV	TUNE-	<< / Tune-
6	6	TUNER 6	6	F.FWD	>>/ F. FWD	TUNE+	>> / Tune+
7	7	AUX-HDD 7	7	PREV	I <</ Prev	PRESET-	I << / Preset-
8	8	USB 8	8	NEXT	>>I / Next	PRESET+	>>I / Preset+
9	9	BLUETOOTH 9	9	PAUSE/STEP	Pause/Step	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
0	0	HDMI-SAT 0	0	ENTER/PLAY	Enter/Play	SLOW	Play / Slow
10+	10+	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--	STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
SEARCH	Search	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search	SLOW	I < Slow	CH PAGE	CH- / Page-
OSD	OSD	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC	SLOW	Slow >I	CH PAGE	CH+ / Page+
	Up		Up	VOL	Volume-	VOL	Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
VOLUME +	Volume+	VOL +	Vol +
PROG	Prog	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
TITLE/PBC	Title/PBC	TITLE SOUND	Sound / Title
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
PAL/NTSC	PAL/NTSC	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
A-B RPT	A-B RPT	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
DSP	DSP	MEDIA DISPLAY	Display / Media
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung