Mandis shop

RMT-812

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Photo	Smart / List
Zero Set	Setup / OPT /
Start/Stop	Power
Display	Display / Media
Data Code	Menu / Home
T	Up
Play Memory	Exit / Cancel / Clear
Index Memory	Info / Angle
Memory-	Vol-
Memory+	Vol+
W	Down
Search Mode	Red / Netflix / Search
I<<	I<< / Preset-
>>I	>>I / Preset+
<<	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>	>> / Tune+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
</<II	Left
Stop	Stop / Hold
>/II>	Right
Pause	Pause / Step / Freeze
Slow I>	Sleep / Timer
X2	Zoom / Size
Mark	Fav / Marker / PC
Audio Dub	Audio / Lang I/II

https://alle-fernbedienungen.de/de/Sony/1066699-81366-ersatzfernbedienung-fur-Sony-RMT-812-147595031.html