Mandis shop

# Yamaha DVD-16

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Top | | Back / Return |
| | On Screen | | Display / Media |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| | Enter | | OK |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| | Menu | | Menu / Home |
| | Set Up | | Setup / OPT / |
| | I<< | | I<< / Preset- |
| | Play | | Play / Slow |
| | Pause | | Pause / Step / Freeze |
| | >>I | | >>I / Preset+ |
| | Stop | | Stop / Hold |
| | USB | | Shift + 8 |
| | 1 | | 1 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | 2 | | 2 |
| | 3 | | 3 |
| | 4 | | 4 |
| | 5 | | 5 |
| | 6 | | 6 |
| | 7 | | 7 |
| | 8 | | 8 |
| | 9 | | 9 |
| | Subtitle | | Subtitle / EQ |
| | 0 | | 0 |
| | Audio | | Audio / Lang I/II |
| | Zoom | | Zoom / Size |
| | Repeat | | Green / APP / Repeat |
| | Repeat A-B | | Yellow / YouTube / Repeat |

https://alle-fernbedienungen.de/de/Yamaha/1066723-18031-ersatzfernbedienung-fur-Yamaha-DVD-16-AAX83650.html