Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Mute		Mute / Dimmer
	TV/SAT		AV / Input / RDS
	Standby		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	Sat List		Smart / List
	0		0
	TV/R		TV/Radio /
	CH- PG+		CH+ / Page+
	EPG		Guide / EPG / -/--

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Vol +		Vol +
	CH/PG-		CH- / Page-
	FAV		Fav / Marker / PC
	Vol -		Vol -
	Info		Info / Angle
	Up		Up
	Menu		Menu / Home
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Back		Back / Return
	Down		Down
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Red / Audio		Red / Netflix / Search
	Red / Audio		Audio / Lang I/II
	Green / Subt		Green / APP / Repeat
	Green / Subt		Subtitle / EQ

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TEXT	Yellow / Text	GOTO TEXT	Text / Goto
TEXT	Yellow / Text	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
SLEEP	Blue / Sleep	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
SLEEP	Blue / Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
OPTION	Option 1	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
OPTION	Option 2	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
PAL/NTSC	Pal / NTSC	FORMAT PICTURE	Picture / Format
PAUSE	Pause	HOLD	Stop / Hold
PAUSE	Freeze	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung